









AS 33, AS 34, AS 40

Kortfattet betjeningsvejledning for analogt- og ISDN-terminaludstyr

Betjening af døråbner




dør-samtale  **R** ***** **1** **1**  dørkalde-nummer  

direkte  ***** **1** **2**  dørkalde-nummer  








Aktivering af viderestilling fra (follow me)

 ***** **5** **7** **1**   

Deaktivering af viderestilling fra (follow me)

 ***** **5** **7** **0**  







Aktivering af viderestilling til (viderestilling udført i telefonanlægget)







 ***** **5** **8**  1 = konstant mål
2 = ved opt. mål
3 = ingen svar  1 = eksternt mål
2 = internt mål
3 = kodemål  viderestillet-internkalde-nummer  kaldenummer eller kodemål **#**  







Deaktivering af viderestilling til (viderestilling udført i telefonanlægget)





 ***** **5** **8** **0**  viderestilletintern-kaldenummer  

Viderestilling til – opkaldsviderestilling (viderestilling udført i ISDN-central)






konstant  ***** **6** **3**  1 = on, hvis mål ikke kodemål  anlægs-kaldenr. eller MSN **#**  kaldenummer eller kodemål **#**  

ved optaget  ***** **6** **4**  2 = on, hvis mål er et kodemål  anlægs-kaldenr. eller MSN **#**  kaldenummer eller kodemål **#**  

ved ingen svar  ***** **6** **5**   anlægs-kaldenr. eller MSN **#**  kaldenummer eller kodemål **#**  

deaktivering  ***** **6** **3** **0**  anlægs-kaldenr. eller MSN **#**  

Timer on / off

 ***** **1** **3**  timer gruppe  0 = timer off
1 = timer on
2 = funktion off
3 = funktion og timer on  

Henvisning: På terminaludstyr, der ikke har en *****-tast, hhv. ikke understøtter funktionen, skal du i stedet for *****-tasten trykke på cifrene **9****9**.

Identnr. 533 904
Forbehold mod ændringer og fejl.
Printed in Germany 0002

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <http://www.agfeo.de>

Eksternt opkald

Centralen kaldes med "0"  **0**   Centralen kaldes spontan med intern   







Eksternt opkald og belægning af et bestemt MSN (i stedet for centralopkald "0")

 ***** **0** **0**  indtast eksternt kaldenummer (MSN) **#**  

Reservering af linie (B-kanal) (ved centralopkald "0")

 **0**  **R** ***** **2** **9**  

Internt opkald

Centralen kaldes med "0"    Centralen kaldes spontan med intern  **#**  

Internkaldenumre - 11 til 99, afhængigt af den første dekade

Intern viderestilling uden advisering

 **R**  




Ekstern viderestilling

 **R** **0**   **R** ***** **2** **0** 






Tage imod Banke På opkald / afvisning af Banke På

  **R** ***** **8**    **R** ***** **2** **1** 




Intern Banke På

   **R** ***** **1** **9**  











Beskyttelse mod Banke På

 ***** **5** **5**  1 = on
0 = off  1 = 1. interne kaldenr.
2 = 2. interne kaldenr.
0 = begge interne kaldenr.  









Overtage samtale fra telefonsvarer

  Internkaldenummer for telefonsvarer 










Hentning af opkald

Ekstern-opkald          internkaldenummer 










Beskyttelse mod opkald

     1 = 1. interne kaldenr.
2 = 2. interne kaldenr.
0 = begge interne kaldenr. numre  1 = internopkald
2 = eksternopkald
3 = alle opkald
0 = Beskyttelse ophævet  

Opkaldsvariant 2 (natopkald)

     1 = on
0 = off  kaldenummer for variant 2   










Opkaldsvariant 3 (intern videregivelse af opkald)

     1 = on
0 = off  kaldenummer for variant 3   

Automatisk opkald - forbindelse uden at vælge

     1 = on
0 = off  

Optagetone ved optaget - busy on busy

     1 = on
0 = off  eksternkaldenummer   

Trerkonference (intern/ekstern)

Trerkonference - ISDN







Meddelelse til systemtelefoner

     internkaldenr. SysTel
00 = til alle SysTel 

Parkering af forbindelse (kun ved multi-apparattilslutning)

Least cost routing (LCR) on / off

     1 = on
0 = off 








Parkering i telefonanlægget








Lokaleovervågning

forberedelse       udførelse    

Aktivering af relæer

    internkaldenummer  1 = on
0 = off  

Tilbagekald / mægling

      med "0" tilbage til eksternsamtale
med internkaldenummer til internsamtale  ...

Tilbagekald ved optaget (ISDN)









Indledning af internt tilbagekald











Telefonbog - valg af kaldenummer

      til    







Telefonlås

     1 = aflåsning
0 = oplåsning  telefonkode  








Aktivering af videregivelse af døropkald

      1 = eksternmål
3 = kodemål  intern-kaldenummer for dør  kaldenummer eller kodemål  

Deaktivering af videregivelse af døropkald

      intern-kaldenummer for dør 

Døropkaldsvariant 2 (natindstilling)

     4 = off
5 = on  intern-kaldenummer for dør 

Opkald af dørsamtaleanlæg / hentning af døropkald

     intern-kaldenummer for dør 