


## Kurzbedienungsanleitung für Systemtelefone

### Leistungsmerkmal

### Bedienung

#### Variante Amtsholung spontan anzeigen



die aktuelle Variante wird angezeigt

#### Variante Amtsholung spontan mit intern

Einen Extern Teilnehmer erreichen Sie einfach durch Wahl der entsprechenden Rufnummer, die Telefonanlage belegt automatisch eine Wählleitung (B-Kanal). Um einen Intern Teilnehmer zu erreichen, müssen Sie erst die Intern-taste oder die # drücken und die Internrufnummer nachwählen.

#### Variante Amtsholung "0"

Einen Extern Teilnehmer erreichen Sie durch Wahl einer Kennziffer, z.B. "0" und der entsprechenden Rufnummer. Die Intern Teilnehmer erreichen Sie nur durch Wahl der Internrufnummer.

### Funktionen

Der Abschnitt Funktionen beschreibt die Komfortfunktionen des Systemtelefons, unabhängig von der Variante der Externwahl. Die mit \* - gekennzeichneten Funktionen können Sie nur ausführen, wenn die entsprechende Funktionstaste an Ihrem Systemtelefon eingerichtet ist.

#### Intern anrufen



#### Extern anrufen



Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage übermittelt werden, die entsprechende MSN/ Extern - Taste zur Externbelegung drücken

#### Wahl bei aufgelegtem Hörer




#### Wahl vorbereiten u. wählen



#### Weitergabe intern mit Ankündigung \*



#### Weitergabe intern ohne Ankündigung \*








#### Weitergabe extern \*



## Externruf heranholen

((D)) ein anderes Tele-  
fon klingelt   

## Anrufbeantworter- gespräch übernehmen

 Anrufbeantworter spricht an   Intern-  
taste  Internrufnummer des  
Anrufbeantworters 

## Rückfrage \*

  Intern-  
taste    zurück zum  
1. Gespräch

## Makeln extern/ intern \*

  Intern-  
taste    Makeln, wechseln zum  
Externgespräch  ...

## Makeln extern/ extern \*

  Makeln    Makeln, wechseln  
zu Extern 1  Makeln, wech-  
seln zu Extern 2

## Konferenz intern \*



  Intern-  
taste    Konfe-  
renz 

## Konferenz extern \*





  Makeln    Konfe-  
renz 

## Variante Amtsholung "0"

### Intern anrufen

### Extern anrufen

    Soll eine bestimmte Externrufnummer Ihrer Telefonanlage über-  
mittelt werden, statt der "0", die entsprechende MSN/Extern - Ta-  
ste drücken.

### Wahl bei aufgelegtem Hörer

### Wahl vorberei- ten u. wählen

    oder 

### Weitergabe intern mit Ankündigung

### Weitergabe intern ohne Ankündigung

### Weitergabe extern \*

  Makeln    Über-  
gabe 

### Externruf heranholen

((D)) ein anderes Tele-  
fon klingelt   

### Anrufbeantworter- gespräch übernehmen

 Anrufbeantworter spricht an   Internrufnummer des  
Anrufbeantworters 

## Rückfrage



## Makeln extern/ intern \*



## Makeln extern/ extern \*



## Konferenz intern \*




## Konferenz extern \*



## Funktionen


### Anklopfenden abfragen \*



### Anklopfen abweisen \*



### Anklopfschutz programmieren und schalten



### Anklopfen/ Rückruf einleiten



### Anrufe heranholen \*




### Anruf weiterleiten \*




### Anrufliste - sich eintragen




### Anrufliste anzeigen lassen




### Anrufschutz programmieren und schalten




### Anrufschutz ein /aus




### Anrufvariante 2 ein /aus




### Anrufvariante 3 ein /aus



### Ansage über Audiomodul \*



## Automatische Wahl progr.




## Automatische Wahl ein / aus



## Besetztton bei Besetzt



## Durchsage mit Freisprechen \*



## Freisprechen



## Funktionstasten ändern \*



## Gruppenbildung \*



## Halten (ISDN) \*



## Identifizieren (ISDN-Fangen) \*




## ISDN-Dreierkonferenz \*




## Least Cost Router ein/aus \*



## Memory =Rufnr./ Namen ablegen



## Rufnummer\* anzeigen/wählen



## Netzwahl\* (Call by Call)




## Parken

Gespräch parken




Gespräch ausparken



## Raumüberwachung ein /aus



## Raum überwachen von intern



## Relais ein- / ausschalten \*



## Rückruf bei Besetzt (ISDN)

Extern anrufen Besetzt-ton **autom. Rückruf?** Rückruf ist eingeleitet

## Statusmeldungen ansehen

Im Display steht "!" blättern in den Meldungen

## Teilnehmernamen eingeben

Name mit den Zifferntasten eingeben

## Telefonbuch (numerisch)

Telefonbuch alphabetische und numerische Sortierung wechseln Kurzwahlnr. eingeben

## Telefonbuch (alphabetisch)

Telefonbuch ggf. Sortierung wechseln Anfangsbuchstabe ggf. 2. Buchstaben

## Telefonbucheintrag nochmal wählen

Telefonbuch Anzeige des zuletzt benutzten Eintrags

## Telefon ab/aufschließen \*

Telefonschloß ggf. Code eingeben

## Telefon ab/aufschließen ohne Fkt.taste

1 = abschließen 0 = aufschließen ggf. Code eingeben

## Terminanruf speichern

Uhrzeit Datum

## Terminanruf ein / aus \*

Termin bei eingeschaltetem Termin ist im Display das Uhrensymbol zu sehen

## Timer ein-/ausschalten \*

Timer Timer 1 = ein Funktion 1 = ein 0 = aus

## Türrufvariante 2 ein/aus

Türrufvariante 2 auswählen 1 = ein 0 = aus

## Türsprechanlage / Türöffner betätigen \*

Türruf Türgespräch Tür der Türöffner wird für 3 Sekunden eingeschaltet

## Türsprechstelle anrufen/Türruf heranholen\*

Tür Türgespräch

## Übermittlung Ihrer Rufnummer ein/aus

zum Angerufenen

Inkognito oder ...


zum Anrufer

1 = ein 0 = aus



## Umleitung von (Follow me)



## Umleitung von ein-/ausschalten





## Umleitung zu / Türrufumleitung programmieren und schalten



## ein-/ ausschalten \*




## Anrufweiter- schaltung (ISDN) programmieren \*




## ein-/ ausschalten \*



## Verbindungs- kosten anzeigen letzte Verbin- dung



## Wahl- wiederholung einfache



## erweiterte



## automatische




## Weckanruf speichern



## ein-/aus- schalten \*



## ausschalten bei Weckanruf




## Zielwahl \* speichern



## wählen




## Gruppe - ein-/ ausschalten




## Einstellungen des Systemtelefons


### Tonruf - Lautstärke

set 2 1  Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut), Sie hören einen kurzen Musterton set


### Tonruf - Klang

set 2 2  Ziffer 1 (sehr langsam) bis 7 (sehr schnell), Sie hören einen kurzen Musterton set

### Displaykontrast

set 2 3  Ziffer 1 (mehr von vorne betrachtet gut) bis 7 (mehr von oben betrachtet gut) set

### Mikrofon automatisch einschalten

set 2 4  Ziffer 1 = ein Ziffer 0 = aus set

### Lauthör-lautstärke

set 2 5  Ziffer 1 (leise) bis 7 (laut) set

### Headset-Lautstärke

(am digitalen Systemtelefon)

set 2 6  Ziffer 1 (leise) bis 5 (laut) set


### Telefoncode

set 2 7  vierstelliger Telefoncode set

### Kostenanzeige

set 2 8  1 = Kostenanzeige ein 0 = Kostenanzeige aus set


### Statusanzeige / Datum

set 2 9  1 = Statusanzeige ein 0 = Datum ein set

### Sprachenumstellung

set 2 0 next Sprache auswählen set

### Anrufliste ein / aus

set 2 \*  0 = Anrufliste aus 1 = ein (Rufnr. und Namen) 2 = ein (nur Namen) set

### Amtsholung einstellen

set 2  1 = Amtsholung autom. 0 = Amtsholung "0" set

### Name mit der Zifferntastatur eingeben:

1 ... 0

ggf. mehrmals drücken, Beispiel: 2 = A  
22 = B  
222 = C  
2222 = D

next

zum nächsten Eingabefeld

 next

zum vorherigen Eingabefeld, Zeichen kann überschrieben werden

clear

blinkendes Zeichen löschen

 clear

gesamten Eintrag löschen



Mit  wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Im Display erscheint ABC oder abc.

1	ABC 2	DEF 3
GHI 4	JKL 5	MNO 6
PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
*	_/+ 0	#

Identnr. 1523453  
Änderung und Irrtum vorbehalten.  
Printed in Germany  
1040  
Internet:<http://www.agfeo.de>

**AGFEO** GmbH & Co. KG  
Gaswerkstr.8  
D-33647 Bielefeld  
Technische Hotline: 0190/570122  
Mo-Fr: 8:30 - 17:30 (Fr: 14:30)