


AC 14 Phonie, AC 14 WebPhonie, AC 141 WebPhonie plus

Guia rápida

LLamar externo


si línea externa
por "0"



si línea externa
automática



LLamar externo y asignar cierta MSN (en vez de línea externa por '0')




LLamar interno

si línea externa
por "0"



si línea externa
automática



números internos - 11 a 14 (20 a 29 conexión USB, 30 a 39 para S0 interno)

Transferencia interna sin aviso / Transferencia externa




Aceptar llamada avisada

/


Rechazar llamada avisada



Proteger contra aviso



Recibir una llamada del contestador automático



Capturar llamadas - Llamada externa / Llamada de puerta



Conferencia a tres



Cambiar servicio



Aparcar en la centralita

/ desaparecer








Aparcar en la central pública

 **R** ***** **GH 4** **DEF 3** **GH 4** **GH 4**  código de conexión 0 a 9  

Desapcar en la central pública

 ***** **GH 4** **ABC 2** **TUV 8** **GH 4**  código de conexión 0 a 9 







Consulta / llamada en retención

 **R**   **R**  con "0" reanudar una llamada externa
con número interno reanudar una llamada interna  ...









Rellamada si enlace ocupado

   **R** ***** **PQRS 7** **TUV 8** **DEF 3**  







Listín - marcar número

 ***** **TUV 8** **DEF 3** **JKL 5** (**TUV 8**  Vanity (entrar nombres)  / **JKL 5**  número abreviado)  






Desvío (por la centralita) - programar y activar

 ***** **TUV 8** **MNO 6** **JKL 5** (**PQRS 7** permanente / **ABC 2** si ocupado / **MNO 6** si no responde) **GH 4**  número interno →
→ (**DEF 3**  número externo **#** / **GH 4**  número interno / **JKL 5**  número abreviado / **TUV 8**  Vanity (entrar nombres))  






Desvío (por la central RDSI) - programar y activar

 ***** **TUV 8** **MNO 6** **JKL 5** (**PQRS 7** permanente / **ABC 2** si ocupado / **MNO 6** si no responde) **MNO 6**  MSN **#** →
→ (**DEF 3**  número externo **#** / **JKL 5**  número abreviado / **TUV 8**  Vanity (entrar nombres)) 

Desvío - activar



 ***** **ABC 2** **JKL 5** **TUV 8** (**GH 4**  número interno / **MNO 6**  MSN **#**)  

Desvío - desactivar

 ***** **DEF 3** **DEF 3** **ABC 2** (**GH 4**  número interno / **MNO 6**  MSN **#**)  

Desvío interno

 ***** **WXYZ 9** **DEF 3** **GH 4** (**DEF 3** on / **ABC 2** off) **ABC 2** todos MSN  

Aviso: En terminales, que no tienen tecla  (tecla estrella), o no soportan esta función, puede utilizar las cifras **9|9** en vez de la tecla .