




AC 14 Phonie, AC 14 WebPhonie, AC 141 WebPhonie plus











Korte handleiding

Extern oproepen




Reservering
buitenlijn met "0"  **0**  





Reservering buitenlijn
spontaan met intern   

Extern oproepen en bepaalde MSN's reserveren (i.p.v. reservering buitenlijn "0")

       Bepaald meervoudig
nummer invoeren   Nummer invoeren 

Intern oproepen

Reservering
buitenlijn met "0"   

Reservering buitenlijn
spontaan met intern    

Interne nummers - 11 tot 99 (20 tot 29 USB, 30 tot 39 voor intern S0)










Intern doorgeven zonder aankondiging / Extern doorgeven





Aanklopende oproep aannemen / Aankloppen afwijzen

Aanklopbeveiliging

     ( aan /  uit)  

Gesprek antwoordapparaat overnemen

   Intern nummer van het
antwoordapparaat 

Oproepen opkikken - externe oproep / interne oproep

               Intern-
nummer 

Conferentie met z'n drieën

Oproepvariant omschakelen (nachtdienst)

     ( aan /  uit)  alle MSNs  

Parkeren in de telefooninstallatie / Uitparkeren







Parkeren in de ISDN-centrale

 **R** ***** **GHJ 4** **DEF 3** **GHJ 4** **GHJ 4**  Verbindingsidentificatie (0 tot 9)  






Uitparkeren in de ISDN-centrale

 ***** **GHJ 4** **ABC 2** **TUV 8** **GHJ 4**  Verbindingsidentificatie (0 tot 9) 







Ruggespraak / makelen

 **R**   **R**  met "0" terug naar het externe gesprek  ... 









Heroproep bij bezet

   **R** ***** **PQRS 7** **TUV 8** **DEF 3**  

Telefoonboek - nummer kiezen

 ***** **TUV 8** **DEF 3** **JKL 5** (**TUV 8**  Vanity (Name invoeren)  / **JKL 5**  Verkort nummer invoeren)  






Omleiding door de telefooninstallatie - programmeren en inschakelen

 ***** **TUV 8** **MNO 6** **JKL 5** (**PQRS 7** permanent / **ABC 2** bij bezet / **MNO 6** bij niet-melden) **GHJ 4**  Intern-nummer →
→ (**DEF 3**  Extern nummer **#** / **GHJ 4**  Intern-nummer / **JKL 5**  Verkort nummer / **TUV 8**  Vanity (Name invoeren))  






Omleiding door de ISDN-centrale - programmeren en inschakelen

 ***** **TUV 8** **MNO 6** **JKL 5** (**PQRS 7** permanent / **ABC 2** bij bezet / **MNO 6** bij niet-melden) **MNO 6**  MSN **#** →
→ (**DEF 3**  Extern nummer **#** / **JKL 5**  Verkort nummer / **TUV 8**  Vanity (Name invoeren)) 

Omleiding naar - inschakelen



 ***** **ABC 2** **JKL 5** **TUV 8** (**GHJ 4**  Intern-nummer / **MNO 6**  MSN **#**)  

Omleiding naar - oproepdoorschakeling

 ***** **DEF 3** **DEF 3** **ABC 2** (**GHJ 4**  Intern-nummer / **MNO 6**  MSN **#**)  

Oproepdoorschakeling intern

 ***** **WXYZ 9** **DEF 3** **GHJ 4** (**DEF 3** aan / **ABC 2** uit) **ABC 2** alle MSNs  

Aanwijzing: Bij terminals die geen -toets (stertoets) hebben of die deze functie niet ondersteunen, moet u in de plaats van de -toets de cijfers **9|9** indrukken.